

# Kurzanleitung HRT – Sepura (nPol)

Stand 2016 Programmierung V39

Funkausbildung Landkreis Weissenburg - Gunzenhausen



**Navigations-Drehknopf**  
1. Lautstärkeregelung  
2. Einstellungen: In Kombination mit der Ein/Aus Taste, Schnellzugriff auf Gruppen, FMS-Status und Profile

**LED rot grün orange**  
Gerät im Normalzustand, LED ist aus  
  
Ampelfunktion beim Sprechen:  
**rot** Senden  
**Grün** Empfangsbereitschaft/ Empfangen  
  
Beim Akkuladen: **orange**  
Wird **grün**, wenn der Akku voll ist.  
Blinkt **rot**, wenn der Akku schwach wird.

**Ein/Aus Taste (Mode Taste)**  
Einschalten 1x kurz drücken  
Ausschalten so lange gedrückt halten bis im Display erscheint „Gerät schaltet ab“  
  
1x drücken Ordner Gruppen  
2x drücken Anzeige FMS-Status-Auswahl

**Sidekey-Taste**  
schneller Wechsel von TMO- und DMO-Modus

**PTT -Taste**  
1. Sprechtaete  
2. Kurz drücken = Auswahlbestätigung nach Gruppenwechsel

**Kontexttaste links**  
kurz drücken = Display Schriftgröße klein/groß

**Telefon Taste grün**  
(Gesprächsannahme Vollduplex)

**Stern Taste**  
lang drücken = ein / aus Tastensperre  
**ABER: senden über PTT möglich**

**Raute Taste**  
Schnellauswahltaete für DMO 307F und TMO FW\_WUG

**Notruf über Notruftaste**  
Wird ausgelöst nach zwei Sekunden drücken (Notruf beenden zwei Sekunden drücken)

**Blaue LED blinkt**  
Zeigt eine neue Nachricht oder einen Anruf an !

**Verpasste Ereignisse aufrufen**  
Nachrichten oder Anrufe

**Navigationstaste Links**  
Im Menü nach Links

**Navigationstaste Rauf**  
Im Menü nach Oben

**Navigationstaste Rechts**  
Im Menü nach Rechts

**Navigationstaste runter**  
1x drücken = Aufruf des Menüs  
2x drücken = Menüebene nach unten

**Kontexttaste rechts**  
kurz drücken = SMART Menü:  
1: Favoriten  
2: Verschlüsselung I/O  
3: Position senden  
4: Hilferuf

**Telefontaste rot**  
1. Gespräch beenden oder abweisen  
2. Lang drücken zurück zum Grundbildschirm

**Alphanumerische Tasten**  
Kurz drücken, Nummernwahltaste Nr.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0  
  
Lang drücken,  
Status wird gesendet  
Status 0: Prio Sprechen  
Status 1: E-bereit Funk  
Status 2: E-bereit Wache  
Status 3: Einsatzübernahme  
Status 4: Einsatzort  
Status 5: Sprechwunsch  
Status 6: Nicht E-bereit  
7, 8, und 9 wird bei der Feuerwehr nicht verwendet !

**Hinweis: GPS-Funktion immer aktiv !**